

Recibir información de configuración para configurar una ventana de medición de una matriz de compresión del libro de códigos de selección de puerto, en donde la información de configuración define el tamaño de la ventana de medición

1900

Seleccionar un número de índices del libro de códigos de la ventana de medición en función de la información de configuración para formar una matriz de compresión del libro de códigos de selección de puerto, en donde los índices del libro de códigos están asociados a componentes vectoriales de la matriz de compresión

1902

Indicar un índice de filas y columnas de la posición del coeficiente más fuerte en una matriz de coeficientes de combinación distintos de cero para las capas

1904

Remapear los índices de libro de códigos, de modo que el índice de libro de códigos que corresponde al índice de columna del coeficiente predefinido de la primera capa se remapea al primer índice de la ventana de medición

1906

Figura 19