

1300



1310 — Combinar un polímero de transmisión fundido y un polímero de transmisión fundido adicional que tiene una tasa de transmisión más baja



1312 — Coextruir los polímeros fundidos para formar una masa fundida extruida de varias capas



1314 — Inyectar gas inerte para expandir la masa fundida extruida en una burbuja



1316 — Tirar de la burbuja continuamente hacia arriba



1318 — Dispensar al menos un agente activo en el interior de la burbuja



1320 — Colapso de la burbuja tirando de la burbuja entre un par de rodillos de presión



1322 — La burbuja se auto-adhiere para formar una película soplada con agente activo encapsulado

FIG. 13