

HAZ DE TRANSMISIÓN DE ESTACIÓN BASE USADO PARA LA SEÑAL DE ENLACE DESCENDENTE A TRAVÉS DE LA CUAL SE RECIBE LA INFORMACIÓN DE CONFIGURACIÓN DE ACCESO ALEATORIO	RECURSO DE PRACH DISPONIBLE
b1	R₁
b2	R₂
b3	R₃

FIG. 7