

900

905

FIG. 9

colocar de manera deslizable un tubo de suministro dentro de un microcatéter;

910

colocar de forma que se pueda deslizar una trenza con el tubo de suministro; la trenza está en un estado contraído y comprende un extremo distal y un extremo proximal

915

colocar selectivamente el microcatéter, el tubo de suministro y la trenza en la vasculatura del aneurisma;

920

deslizar distalmente la trenza, mediante el tubo de suministro, desde el microcatéter hacia el aneurisma

925

hacer que un segmento distal entre los extremos proximal y distal de la trenza se muevan desde el estado contraído dentro del microcatéter al estado desplegado definido por el segmento distal que se expande radialmente para formar un saco oclusivo mientras el extremo distal de la trenza se mueve distalmente desde el microcatéter;

930

invertir un segmento en el saco oclusivo; y

935

liberar la trenza dentro del aneurisma y retirar el tubo de suministro y el microcatéter del aneurisma.